

Canon Pixma MG5250 - Error B200

written by js | 2021-08-11

Tema

Pogreška "B200" i nemogućnost korištenja pisača / skenera

Uvod

...

Postupak

- Isključi printer / skener
- Otvori poklopac
- Uključi uređaj
- Pričekaj da glava pisača uđe u lijevu polovicu
 - (po uključenju će se kraće vrijeme pomicati unutar desne polovice)
- Spusti poklopac

Razno

...

Slike

...

Video

...

xcanonx xpixmap xmgx x5250x xmg5250x scanner printer xscannerx xprinterx
xb200x xerrorx x200x